

SOLIS MASTER TOP

Bedienungsanleitung Mode d'emploi Istruzioni per l'uso Operating Instructions 2-2

24-4

46-67

68-89

BITTE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN BEACHTEN


Lieber Kunde

Mit dem neuen SOLIS MASTER TOP VOLLAUTOMATEN haben Sie ein Schweizer Qualitäts-Produkt gekauft. Wenn Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und beachten, dann werden Sie und Ihre Gäste mit der SOLIS MASTER TOP viel Freude haben. Bewahren Sie bitte diese Anleitung an einem sicheren Platz auf. Bei Unklarheiten oder zusätzlich benötigten Informationen wenden Sie sich bitte an uns oder an Ihren örtlichen Fachhändler. Wir helfen Ihnen gerne.

Ihre SOLIS AG


Inhaltsverzeichnis:

	Legende, Bedienungspanel,		
	Kontrollanzeigen und Anzeigen-Erläuterung	Seite	3-5
1.0	Sicherheitshinweise	Seite	6-7
2.0	Allgemeine Hinweise	Seite	7
3.0	Inbetriebnahme/Vor dem ersten Gebrauch	Seite	8-9
4.0	Die Kaffeezubereitung mit Bohnenkaffee	Seite	9
5.0	Die Kaffeezubereitung mit Pulverkaffee	Seite	10
6.0	Heisswasser-Zubereitung		10
7.0	Dampf-Zubereitung Seite 1		11
8.0	Programmierungen	Seite	12
	8.1 Wassermenge	Seite	12
	8.2 Kaffeemenge	Seite	12-13
	8.3 Temperatur	Seite	13
9.0	Spezielle Programmierfunktionen	Seite	14
	9.1 Vorbrühen	Seite	14
	9.2 Spülfunktion	Seite	14
	9.3 Stand-By Einstellung	Seite	14-15
	9.4 Status-Anzeige	Seite	15
	9.5 Grundwerte/Werkseinstellungen	Seite	15
0.0	Mahlwerk-Einstellung	Seite	15-16
1.0	Tassen vorwärmen	Seite	16
2.0	Pflege und Reinigung	Seite	16-19
3.0	Entkalkung	Seite	20-21
4.0	Störungen, Ursachen und deren Behebung	Seite	21-22
5.0	Service- und Unterhaltsarbeiten	Seite	22
6.0	Tipps und Wissenswertes zum Kaffee	Seite	22-23
7.0	Empfohlenes Zubehör	Seite	23
8.0	Technische Daten	Seite	23



Legende:

- 1 Herausnehmbarer Wassertank
- 2 Tassenabstellfläche
- 3 Schwenkbare Dampf- und Heisswasserdüse mit Cappuccinodüse
- 4 Drehknopf Heisswasser/Dampf
- 5 Tassenrost
- 6 Herausnehmbare Abtropfschale mit Füllstandsanzeige
- 7 Herausnehmbarer Satzbehälter
- 8 Bohnenbehälter mit Deckel
- 9 Einfülltrichter für Pulverkaffee mit Deckel
- 10 Mahlgrad-Einstellung
- 10a Anzeige Mahlgrad
- 11 Netzschalter O-I
- 12 Eingebauter Drehring
- 13 Bedienungspanel
- 14 Servicetüre 2-teilig
- 15 Brüheinheit mit Schublade für Pulverreste
- 16 Abnehmbarer und verstellbarer Kaffeeauslauf
- 17 Zubehör: Messlöffel, Multitool-Einstellknopf und Reinigungspinsel
- 18 Panel-Abdeckung



Bedienungspanel:


- Betriebstaste FIN/AUS
- Anzeige EIN/AUS 1a
- 1h Anzeige Stand-By
- 2 Bezugstaste Café Crème 1 Tasse oder 2 Tassen
- 3 Taste Reinigung
- Pulverkaffee-Vorwahl für Bezug von Produkten 2, 8, 9 4
- 5 Mengentaste +/- zur Programmierung
- 6 Taste Entkalkung
- 7 Programmiertaste
- Bezugstaste Espresso 1 Tasse oder 2 Tassen 8
- 9 Bezugstaste Kännchen-Kaffee
- Anzeige Espresso 1 Tasse oder 2 Tassen 10
- Anzeige Pulverkaffee 11
- Anzeige Kännchen-Kaffee 12
- Anzeige Café Crème 1 Tasse oder 2 Tassen 13
- 14 Anzeige für Reinigung/Spülung
- 15 Panel-Abdeckung (offen)

Kontrollanzeigen:

- Programmierwertanzeige 1 - 6
- \Diamond Kontrollanzeige Programmierung Wassermenge
- 00 Kontrollanzeige Programmierung Kaffeemenge
- Temperaturanzeige grün
- X Kontrollanzeige Wassermangel
- Kontrollanzeige Bohnenmangel
- * Kontrollanzeige Satzbehälter voll
- Λ Kontrollanzeige Störung/Brüheinheit
- Kontrollanzeige Entkalkung
- Kontrollanzeige Reinigung/Spülung

Anzeigen-Erläuterung

- Die LED-Anzeige 1-6 zeigt die programmierten Werte 1-6 für Kaffeemenge. Temperatur. Stand-By und Status an.
- \Diamond Leuchtet auf bei Programmierung Wassermenge. (1)
 - Leuchtet auf bei Programmierung Kaffeemenge.



- Blinkt. sobald sich zuwenig Wasser im Tank befindet oder wenn der Wassertank entfernt ist.
- X Leuchtet auf. sobald die Pumpe kein Wasser mehr schöpft. In diesem Falle muss das Gerät zuerst entlüftet werden. (siehe unter Störungen 14.0 Punkt 4).
- W Leuchtet auf, wenn sich keine Bohnen mehr im Bohnen-Behälter befinden. Erlischt automatisch nach Auffüllen und Drücken auf die entsprechende Bezugstaste.
- XX Blinkt, wenn der Bohnenbehälter-Deckel entfernt oder nicht richtia aufgesetzt ist.
- XX +1 Leuchtet auf, wenn das Mahlwerk blockiert ist. (Behebung siehe unter Punkt 12.3, Mahlwerk-Reinigung).
- **|%**| Leuchtet auf, wenn der Satzbehälter voll ist, erlischt nach Leeren und Wiedereinsetzen des Behälters automatisch.
- **:** Blinkt, wenn der Satzbehälter nicht eingesetzt ist.
- \triangle Blinkt, wenn die Brüheinheit nicht richtig eingesetzt ist oder die Servicetüre nicht richtig zu ist.
- Λ Leuchtet zusammen mit einer Zahl auf der Programmieranzeige auf, wenn eine ernsthafte Störung vorliegt. In diesem Fall wenden Sie sich an den SOLIS Kundendienst.
- Blinkt. sobald die notwendige Reinigung nach 250 Kaffeebezügen erfolgen soll.
- Leuchtet, wenn das Reinigungsprogramm oder das Spülprogramm abläuft.
- A Zeigt die notwendige Entkalkung an. Erlischt, sobald das Entkalkungsprogramm beendet ist.
- Stand-By Anzeige. Leuchtet, wenn das Gerät mittels • Betriebstaste ausgeschaltet wurde. Im Stand-By Betrieb benötigt das Gerät sehr wenig Strom.

1.0 Sicherheitshinweise


Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Umgang mit Elektrogeräten entstehen können; deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine lassen.



Das Gerät nur bedienen nach vorheriger Instruktion bzw. Studium der Gebrauchsanleitung.




Nie ein Gerät mit schadhafter Zuleitung in Betrieb nehmen. Bei Verwendung einer zusätzlichen Verlängerungs-Zuleitung muss diese ebenfalls in einem einwandfreiem Zustand sein und sollte so angebracht werden, dass niemand über diese Zuleitung stolpern kann. Kinder und Haustiere davon fernhalten.







Gerät nie ins Wasser tauchen und nicht mit nassen Händen bedienen.



Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Wir empfehlen für Ihre Sicherheit die Verwendung eines FI-Sicherheitsadapters (erhältlich im Elektrofachhandel).

mit Festwasseranschluss muss der Wasserhahn geschlossen werden.









Das Gerät auf eine stabile und waagrechte Unterlage stellen. Nicht auf heisse oder warme Flächen stellen. Wählen Sie einen für Kinder und Haustiere unzugänglichen Standort.

Vorsicht bei Berührung der Dampfdüse, diese wird im Betrieb heiss (Verbrennungsgefahr).



2.0 Allgemeine HinweiseGerät nicht ohne Wasser in Betrieb nehmen.



Vor Reinigung stets den Netzstecker ziehen. Die Zuleitung bitte nicht mit heissen Geräteteilen in Berührung bringen.



Das Gerät ist für die Zubereitung von Kaffee, Heisswasser, Dampf konzipiert und darf nicht zweckentfremdend betrieben werden. Das Gerät ist für den Haushalt und gewerblichen Einsatz konzipiert. Wird es für den gewerblichen Einsatz verwendet, ändern sich die Garantieansprüche. Bitte Garantiebestimmungen beachten!



Das Gerät nie äusseren Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Frost usw. aussetzen.



Die Originalverpackung ist speziell robust gestaltet, damit das Gerät mit der Post versandt werden kann. Bewahren Sie deshalb diese Verpackung unbedingt auf für eine eventuelle Rücksendung.



Beim Auspacken des Gerätes bitte kontrollieren, ob die Netzspannung (Volt) mit der Gerätespannung auf dem Typenschild übereinstimmt.



Das Gerät vor Frost schützen, deshalb im Winter nicht über Nacht im Auto stehen lassen, sonst besteht Gefahr von Gefrierschäden



- 3.0 Inbetriebnahme/Vor dem ersten Gebrauch
- 3.1 Wasserbehälter mit Kaltwasser auffüllen (max. 2,4 Liter), von vorne in das Gerät einsetzen und gut andrücken, damit sich das rückseitige Ventil öffnet.

Achtung: Ausschliesslich frisches, kaltes Wasser einfüllen, nie mit Mineralwasser, Milch oder anderen Flüssigkeiten auffüllen.






- 3.2 Anschlusskabel hinten am Gerät auf die benötigte Länge herausziehen (der Rest kann in das spezielle Kabelfach zurückgestossen werden) und Gerät an einer geerdeten Steckdose anschliessen. Das Kabelfach mit dem Deckel wieder schliessen.
- 3.3 Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf Heisswasser/Dampf auf der Position Dampf eingestellt ist, damit nach Einschalten die automatische Entlüftung stattfinden kann.







3.4 Netzschalter O-I einschalten. Das Gerät ist jetzt unter Strom aber erst im Stand-By Betrieb.



3.5 Jetzt die Betriebstaste ① drücken. Die entsprechende Anzeige (1a) leuchtet und das Gerät heizt auf. Gleichzeitig läuft die Wasserpumpe an und füllt das System mit Wasser bzw. entlüftet automatisch das Gerät.



die Dampfposition stellen.









3.8 Betriebsbereitschaft. Erst wenn die Temperatur-Kontrollanzeige & grün aufleuchtet, ist das Gerät betriebsbereit. Hinweis: Bei Inbetriebnahme des Gerätes führt das Gerät jeweils eine automatische Spülung der Brüheinheit durch. Diese Spülung findet immer statt, wenn das Gerät aus kaltem Zustand eingeschaltet wird. Während des Spülvorganges (erkennbar an der gelben Kontrollanzeige (14) ist das Gerät für die Kaffeezubereitung gesperrt.



3.9 Jetzt die Bezugstaste 2 drücken, der erste Kaffee läuft aus. Dieser erste Kaffee nach der erstmaligen Inbetriebnahme ist allerdings noch nicht geniessbar, da zuerst der Kaffeekanal des Mahlwerkes gefüllt wird. Bitte erst die nachfolgenden Kaffees trinken.

Wichtia:

Gerät nie ohne Wasser in Betrieb nehmen. Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich, nach einem längeren Unterbruch, z.B. nach den Ferien, das Gerät vor Gebrauch zuerst über die Heisswasser/Dampfdüse durchzuspülen. Dazu ein grosses Gefäss unter die Heisswasserdüse stellen und den





Drehknopf auf Heisswasser stellen.
Ca. 2 dl Wasser ausfliessen lassen und Drehknopf wieder schliessen.
Dies ist auch notwendig, sollte einmal versehentlich der Wassertank nicht richtig eingesetzt sein und die Kontrollanzeige X leuchtet.

4.0 Kaffeezubereitung Bohnenkaffee
Es wird vorausgesetzt, dass das Gerät
bereits betriebsbereit ist gemäss Punkt
3.0 Inbetriebnahme, d.h. der Tank mit
Wasser gefüllt ist, der Bohnenbehälter mit
Bohnen gefüllt ist und die TemperaturKontrollanzeige & grün aufleuchtet.









5.0 Kaffeezubereitung Pulverkaffee (2. Kaffeesorte)

Deckel des Finfülltrichters für Pulverkaffee entfernen und max. 1 oder 2 gestrichene Messlöffel Pulverkaffee für 1 oder 2 Tassen in den Trichter eingeben (nur mitgelieferten Messlöffel verwenden).





5.2 Nachdem Sie 1 oder 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf gestellt haben, drücken Sie ietzt zusätzlich die gewünschte Bezugstaste (1x für 1 Tasse, 2x für 2 Tassen), Der Kaffeevorgang läuft ietzt automatisch ab. Hinweis: Wenn nach Drücken der Taste Pulverkaffee während ca. 2 Minuten keine zusätzliche Bezugstaste gedrückt wird, erlischt die gelbe Kontrollanzeige für Pulverkaffee. In diesem Fall nochmals die Taste Pulverkaffee und die entsprechende Bezugstaste drücken.









Wichtig: Keinen wasserlöslichen. gefriergetrockneten Instantkaffee oder ähnliche Produkte benützen, nur reiner. gemahlener Bohnenkaffee ohne Zusätze. Nie mehr als max. 1 oder 2 gestrichene Messlöffel auf einmal in den Pulverschacht eingeben: der Einfülltrichter ist kein Vorratsbehälter und das eingefüllte Kaffeepulver muss sofort verarbeitet werden.

6.0 Heisswasser-Zubereitung

Für Tee. Bouillon usw. Es wird vorausgesetzt, dass das Gerät betriebsbereit ist gem. Punkt 3.0 der Inbetriebnahme d.h. der Tank mit Wasser gefüllt ist und die Temperaturanzeige & grün aufleuchtet.





Hinweis: Bitte Drehknopf nicht über die Mittelstellung hinaus drehen, sonst sind Sie in der Dampfposition.









7.0 Dampf-Zubereitung


Für die Erhitzung von Milch, für Cappuccino oder andere Flüssigkeiten. Es wird vorausgesetzt, dass das Gerät bereits betriebsbereit ist gemäss Punkt 3.0 der Inbetriebnahme, d.h. der Tank mit Wasser gefüllt ist und die Temperaturanzeige & grün aufleuchtet.


Hinweis: Mit der SOLIS MASTER TOP können Sie Dampf entnehmen, während dem Kaffeeauslauf. Dies dank separatem Heizsystem für Dampf.



Hinweis: Es empfiehlt sich nach der Dampfentnahme die Dampfdüse sofort von Rückständen zu reinigen und kurz ca. 0.5 dl Heisswasser zu beziehen. Auf diese Weise wird eine eventuelle Verstopfung der Düse vermieden.

Wichtig: Die Dampfdüse wird bei Wasser- und Dampfbezug sehr heiss. Vermeiden Sie daher direkten Hautkontakt. Es besteht sonst Verbrennungsgefahr.







7.1 Drehknopf langsam nach vorne auf das Dampf-Symbol dehen und zunächst das austretende Kondenswasser in die Abtropfschale ablassen und Drehknopf wieder schliessen. Danach die Dampfdüse ausschwenken und in die zu erhitzende Flüssigkeit eintauchen. Drehknopf langsam öffnen und die Flüssigkeit mit kreisenden Bewequngen von unten nach oben erhitzen.

7.2 Wird kein weiterer Dampf mehr benötigt, Drehknopf langsam wieder schliessen und Dampfdüse wieder in Grundstellung auf den Abstellrost zurückschwenken.





7.3 Dampf mit spezieller Cappuccino-Dampfdüse (Zubehör).

Verwenden Sie vorzugsweise diese spezielle Dampfdüse. Einfach von unten auf das Dampfrohr aufschieben und nach Punkt 7.1 vorgehen. Dank dieser speziellen Düse haben Sie Ihr Getränk in kürzester Zeit erhitzt. Ideal für die Zubereitung von Cappuccino. Für die Reinigung kann das Aussenteil abgenommen werden.

8.0 Programmierungen

Ihre SOLIS MASTER TOP ist bereits vom Werk mit den idealen Werten eingestellt. Sie haben aber zusätzlich die Möglichkeit, Ihr Gerät individuell nach Ihrem Geschmack einzustellen.

- **8.1 Wassermengen-Programmierung** für die Bezugstasten 2, 8, 9. Gehen Sie wie folgt vor:
- a) Programmiertaste **((!)** einmal drücken. Es leuchtet die Kontroll-LED △



c) Wenn Sie die gewünschte Menge in Ihrer Tasse haben, drücken Sie erneut auf die Programmiertaste (M). Die neue Wassermenge ist jetzt bis zur nächsten Programmierung/Änderung gespeichert.

WICHTIG: Die Programmierung für 2 Tassen muss nicht gemacht werden, diese wird automatisch von der Programmierung für eine Tasse übernommen!







8.2 Kaffeemengen-Programmierung für die Bezugstasten 2,8,9. Die Stärke des Kaffees ist von der Mahlmenge abhängig, welche durch die Mahldauer bestimmt wird. Für jede Bezugstaste können Sie die Kaffeemenge frei pro-

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

grammieren.

a) Programmiertaste (M) zweimal drükken. Es leuchtet die Kontroll-LED (1).



b) Gewünschte Bezugstaste drücken (2, 8, 9).



 c) Jetzt wird die eingestellte Kaffee-Mahlmenge mittels einer Wertanzeige von 1–6 im Programieranzeigefeld angezeigt.

Anzeige	Mahlmenge	Mahlmenge
	D	U
1 (Min.)	ca. 6 Gramm ca. 12 Gramm	ca. 9 Gramm
6 (Max.)	ca. 12 Gramm	ca. 16 Gramm



d) Kaffee-Mahlmenge mit der Taste +/wunschgemäss verändern.



e) Durch Drücken der Programmiertaste (M) die neue Kaffee-Mahlmenge abspeichern. Die neue Kaffee-Mahlmenge ist jetzt bis zur nächsten Programmierung/Änderung gespeichert.

WICHTIG: Die Mahlmengen-Programmierung für die Doppelprodukte wird automatisch von der Programmierung der Einzel-Produkte übernommen.

8.3 Temperatur-Programmierung (Wertanzeige 1–6)

Ihr Gerät ist auf einen Mittelwert eingestellt. Wollen Sie die Temperatur verändern, gehen Sie wie folgt vor:

a) Programmiertaste (ii) dreimal drücken.
 Im Programmieranzeigefeld wird jetzt mittels der Wertanzeige 1–6 die eingestellte Temperatur angezeigt.



b) Die gewünschte Temperatur kann nun mit der Mengentaste +/- verändert werden, wobei 6 die Maximaltemperatur und 1 die Minimaltemperatur bedeutet.



c) Durch Drücken der Programmiertaste (ii) die neue Temperatur abspeichern.

Die neue Temperatur ist jetzt bis zur nächsten Programmierung/Änderung gespeichert.



9.0 Spezielle Programmierfunktionen

9.1 Vorbrüh-Funktion. In der Werkseinstellung ist die Vorbrühfunktion für die Produkte 1 Espresso, 2 Espresso, 1 Kaffee Crème eingeschaltet für eine optimale Ausnützung des Kaffeepulvers. Sie haben die Möglichkeit diese Funktion für die genannten Bezugstasten auch auszuschalten. Beim Produkt Kännchen kann das Vorbrühen bei Bedarf aktiviert werden. (Achtung: Beim Produkt 2 Kaffee Crème kann das Vorbrühen nicht aktiviert werden)

- a) Gerät am Netzschalter O-I (11) ausschalten und wieder einschalten. Das Gerät ist jetzt auf Stand-By Position.
- b) Gewünschte Bezugstaste drücken, gedrückt halten und Gerät wieder einschalten mit Betriebstaste ①. Um die Vorbrüh-Funktion wieder einzuschalten, ist der Vorgang wie beschrieben zu wiederholen.

WICHTIG: Ist die Vorbrühfunktion für 1 Espresso aktiviert, ist auch das Produkt 2 Espresso aktiviert.

9.2 Spülfunktion

Nach Einschalten des kalten Gerätes wird automatisch eine Spülung durchgeführt. Beim Ausschalten des Gerätes auf Stand-By oder wenn das Gerät automatisch auf Stand-By schaltet, führt das Gerät ebenfalls eine Spülung durch. Bis zum Abschluss dieses Spülvorganges blinkt die grüne LED (1a).






9.3 Stand-By Einstellung

Das Gerät schaltet nach 5 Stunden Nichtgebrauch automatisch in den Stand-By Modus (Anzeige • leuchtet). Sie können diese Zeit nach Ihren Bedürfnissen verändern oder den automatischen Stand-By Modus ausschalten.


a) Gerät am Netzschalter O-I (11) ausschalten und wieder einschalten. Das Gerät ist jetzt auf Stand-By Position.



b) Programmiertaste (ii) und Taste
 Pulverkaffee — drücken, gedrückt
 halten und gleichzeitig Gerät mit
 Betriebstaste (i) einschalten.



c) Die eingestellte Zeit wird nun im Programmieranzeigefeld 1–6 angezeigt und kann nun mit der Mengentaste +/- verändert werden.





d) Durch Drücken der Programmiertaste (M) den neuen Wert abspeichern.


Die neue Stand-By Zeit ist nun bis zur nächsten Programmierung/Änderung gespeichert.

Hinweis: Aus Sicherheits- und Energiespargründen empfiehlt es sich, das Gerät über Nacht und bei Abwesenheit nach dem Schalten auf Stand-By (Endspülung wird durchgeführt) zusätzlich mit dem Netzschalter auszuschalten. Bei kurzfristiger Abwesenheit kann das Gerät mit der Betriebstaste ① in den Stand-By Modus geschaltet werden. Bei Maschinen mit Festwasseranschluss muss der Wasserhahn geschlossen werden.

9.4 Status-Anzeige

- a) Durch Drücken der Programmiertaste (ii) im Stand-By Modus werden die folgenden eingestellten Funktionen angezeigt:
- Leuchten der Produktanzeige
 Vorbrühfunktion eingeschaltet.
- Leuchten der Anzeige Reinigung/Spülung = Spülfunktion
- Das Programmieranzeige-Feld zeigt die eingestellte Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Stand-By Modus geht.







9.5 Werkseinstellungen

Das Gerät ist werkseitig mit Standardwerten programmiert, welche im Normalfall einen optimalen Betrieb gewährleisten. Haben Sie mit Ihrer individuellen Programmierung diese Werte verändert, können Sie bei Bedarf wieder auf die eingestellten Standardwerte zurück.

 a) Gerät am Netzschalter O-I (11) ausschalten und wieder einschalten, das Gerät ist jetzt im Stand-By Modus.



b) Programmiertaste (II) und Bezugstaste Espresso (2) drücken, gedrückt halten und gleichzeitig Gerät einschalten mit Betriebstaste (I). Nun sind wieder alle werkseitigen Standardwerte eingestellt.



10.0 Mahlwerk-Einstellung

Das Mahlwerk ist vom Werk her auf einen optimalen Wert eingestellt, welcher für die meisten Kaffeebohnen Gültigkeit hat. Sie haben aber die Möglichkeit den Mahlgrad individuell zu verstellen.

Nehmen Sie den Multitool-Einstellknopf und verstellen Sie den Mahlgrad auf die gewünschte Position. Auf dem Anzeigefeld ist der aktuelle Mahlgrad ersichtlich:

Mahlgrad 1 = fein/Drehen im Uhrzeigersinn

Mahlgrad 6 = grob /Drehen im Gegenuhrzeigersinn

Werkseinstellung Mahlgrad 3-4 mittlere Mahlung!

Wichtig: Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.



11.2 Für eine schnelle Vorwärmung der Tassen empfehlen wir Ihnen die Tasse bei betriebsbereitem Gerät mittels der Heisswasserdüse mit heissem Wasser auszuspülen.



12.0 Pflege und Reinigung

Eine stets sauber gehaltene SOLIS MASTER TOP wird Sie durch eine optimale Kaffeequalität belohnen und sich zudem vorteilhaft auf die Lebensdauer des Gerätes auswirken. Das Gerät verfügt über ein automatisches Spülprogramm und ein fest vorgegebenes Reinigungsprogramm. Zusammen mit der zusätzlichen Möglichkeit einer hygienischen Hand-Reinigung der Brüheinheit haben Sie Gewähr für eine optimale Sauberkeit Ihres Gerätes.

11.0 Tassen vorwärmen

Für einen guten Kaffee ist neben der verwendeten Kaffeemischung und der Wasserqualität vor allem auch die richtige Temperatur wichtig.

11.1 Plazieren Sie auf der Tassenabstellfläche Ihre Tassen zum Warmhalten (indirekte Beheizung durch Abstrahlungswärme des Heizsystems).



12.1 Tägliche und wöchentliche Pflege Regelmässig sind Frischwassertank (1), Abtropfschale (6) Tassenrost (5) und Satzbehälter (7) zu reinigen. Verwenden Sie dazu heisses Wasser und bei Bedarf ein nichtscheuerndes Reinigungsmittel. Nicht im Geschirrspüler reinigen!



12.2 Kaffeeauslauf-Reinigung

Dieser ist für die Reinigung abnehmbar. Reinigen Sie diesen mit heissem Wasser und ggf. mit nichtscheuerndem Reinigungsmittel. Bei normalem Gebrauch wird eine monatliche Reinigung empfohlen.



12.3 Mahlwerk-Reinigung

Normalerweise reinigt sich das Mahlwerk selber. Es genügt, gelegentlich mit dem mitgelieferten Pinsel grössere Mahlrückstände aus dem Behälter zu entfernen. Auf keinen Fall Wasser in den Bohnenbehälter geben, dieses beschädigt die Mahlscheiben.

Auch beim auserlesensten Kaffee kann es vorkommen, dass sich kleine Steine unter den Bohnen befinden. Um Schäden zu vermeiden, ist das Mahlwerk mit einer elektronischen Steinsicherung ausgestattet die eine Beschädigung des Mahlwerkes verhindert. Sollte ein Stein eingeklemmt sein, stoppt das Mahlwerk und die Störung wird Ihnen durch die Kontrollanzeigen XX +1 angezeigt.

Reinigen Sie dieses wie folgt:


 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



2. Entnehmen Sie die restlichen Bohnen aus dem Bohnenbehälter.



3. Nehmen Sie den Multitool
Einstellknopf, fassen Sie damit den
Vierkant der Mahlscheiben und
drehen Sie damit langsam im
Uhrzeigersinn die Mahlscheiben,
bis Sie den Stein/Fremdkörper
entnehmen können.






12.4 Brüheinheit-Reinigung

a) Spülen der Brüheinheit. Diese wird automatisch beim Ein- und Ausschalten des Gerätes gespült. Der Spülvorgang dauert ca. 1 Minute und wird durch das Leuchten der Anzeige angezeigt.

b) Hand-Reinigung der Brüheinheit Mindestens ein- bis zweimal monatlich, spätestens aber beim Blinken der Kontrollanzeige Reinigungsprogramm @ (blinkt nach 250 Kaffeebezügen) ist diese wie folgt zu reiniaen:




4. Reinigen Sie nun die Brüheinheit mit dem mitgelieferten Pinsel von Rückständen und spülen Sie diese unter fliessendem, warmem Wasser gut ab und lassen Sie anschliessend vollständia trocknen. Nicht im Geschirrspüler reinigen!







5. Sollten sich noch Kaffeerückstände im Serviceraum befinden, so entfernen Sie diese am besten mit einem Staubsauger.




2. Seitliche Servicetüre (14) öffnen und Brüheinheit durch Drücken des Griffes (bezeichnet mit Press) vollständig herausziehen.




6. Nach erfolgter Reinigung Schublade für Pulverreste und Brüheinheit wieder einsetzen. Hinweis: Sollte sich die Brüheinheit nicht mehr richtig einsetzen lassen, so wurde sie vermutlich bei der Reinigung verstellt. In diesem Falle bitte mit dem integrierten Hebel nachregulieren.





7. Brüheinheit wieder in Normalposition bringen, d. h. Auszug ganz einschieben und Türe wieder verschliessen. Beim Finschalten des Gerätes wird die Brüheinheit automatisch in die richtige Position gefahren.





Wichtig: Sollte beim Wiedereinschalten des Gerätes die Kontrollanzeige △ blinken, so ist die Brüheinheit nicht richtig eingesetzt oder die Türe nicht richtig geschlossen.



2. Drücken Sie jetzt die Reinigungstaste ⊜ während mind. 4 Sekunden bis das Reinigungsprogramm anläuft.

Das Reinigungs programm läuft jetzt automatisch ab und wird durch das Leuchten der Anzeige ⊜ angezeigt.

Bitte den Reinigungsprozess nicht unterbrechen!



12.5 Reinigungsprogramm (Kontrollanzeige ⊜ blinkt)

Nach 250 Kaffeebezügen blinkt die Kontrollanzeige und zeigt die notwendige Reinigung an. Obwohl Sie weiterhin Kaffee beziehen können, ist es empfehlenswert, die Reinigung rasch durchzuführen.



Nach erfolgter Reinigung, welche ca. 5 Minuten dauert, ist das Gerät wieder für die Kaffeezubereitung bereit. Das Programmende wird durch Erlöschen der Anzeige ⊜ angezeigt.
Wichtig: Sollte während dem Reinigungsprozess die Wassermangel-Anzeige ⋉ blinken, dann füllen Sie bitte Wasser nach und setzen den Tank wieder ein. Das Reinigungsprogramm läuft nun automatisch weiter. Auf keinen Fall während dem Reinigungsablauf

Bevor Sie das Reinigungsprogramm starten, füllen Sie bitte den Wassertank. Ebenso leeren Sie bitte die Abtropfschale. Stellen Sie dann ein grosses Gefäss unter den Kaffeeauslauf (dieser kann hierfür entweder entfernt oder zurückgeschoben werden).



12.6 Nicht vergessen wie unter Punkt 12.4 b beschrieben, jetzt noch die Handreinigung der Brüheinheit vorzunehmen.

das Gerät ausschalten!



 Geben Sie eine SOLITAB
 Reinigungstablette (CH-Giftklassenfrei) und gelbe Rondelle
 (Schwämmchen) in den
 Einfülltrichter für Pulverkaffee.







Hinweis: Sollte sich die Brüheinheit nicht mehr richtig einsetzen lassen, so wurde sie vermutlich bei der Reinigung unabsichtlich verstellt. In diesem Falle bitte mit dem integrierten Hebel nachregulieren.



13.0 Entkalkung (Kontrollanzeige <u>A</u> blinkt)

Nach spätestens 1325 Kaffeebezügen blinkt die Kontrollanzeige ≜ und zeigt die notwendige Entkalkung an. Obwohl Sie weiterhin Kaffee beziehen können, ist es empfehlenswert, die Entkalkung rasch durchzuführen.

Hinweis: Eine Entkalkung ist grundsätzlich immer notwendig, auch bei Verwendung eines Wasserfilters. Wenn Sie Wasser mit einer speziell hohen Wasserhärte benützen, dann können Sie die Entkalkung auch früher durchführen oder Sie verwenden dann den SOLIS AQUA-SELECT Wasserfilter. Die SOLIS MASTER TOP ist mit einem automatischen Entkalkungsprogramm ausgestattet welches die Entkalkung wesentlich vereinfacht. Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.





Gehen Sie dabei wie folgt vor:

 Gerät am Netzschalter O-I (11) ausschalten und wieder einschalten. Das Gerät ist jetzt auf Stand-By Position.



2. Entfernen Sie den Satzbehälter.



3. Geben Sie nun das Entkalkungsmittel SOLIPOL im Verhältnis 1:1 (1 Liter Solipol und 1 Liter Wasser) in den Wassertank.



4. Stellen Sie ein grosses Gefäss unter die Dampfdüse und öffnen/drehen Sie den Drehknopf nach vorne auf das Dampfsymbol ? ! Lassen Sie zuerst den Restdampf ab. Drehknopf während Entkalkung auf Dampfsymbol ? geöffnet lassen!



- 5. Drücken Sie jetzt die Entkalkungstaste & (6) während mind. 5 Sekunden bis der Entkalkungsprozess startet. Das Entkalkungsprogramm läuft automatisch ab. Bitte den Entkalkungsprozess nicht unterbrechen! Während dem Entkalkungsprozess leuchtet die Anzeige &.
- Wenn die Anzeigen Wassermangel \u00e4 und Entkalkung \u00e5 blinken, den Wassertank gründlich ausspülen, mit frischem Wasser auffüllen und wieder einsetzen.





 Nach Beendigung den Drehknopf Heisswasser / Dampf schliessen und Satzbehälter wieder einsetzen.

Das Gerät ist nun entkalkt und nach Inbetriebnahme wieder bereit für die Kaffeezubereitung.



Wichtig: Regelmässige Entkalkung schützt Ihr Gerät vor teuren Reparaturen. Schäden, die auf Unterlassung der notwendigen Entkalkung, falscher Handhabung und Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Garantie. Insbesonders darf für die Entkalkung in keinem Fall Essig verwendet werden; dieser würde das Gerät beschädigen.



14.0 Störungen und mögliche Ursachen

Bevor Sie das Gerät zur Reparatur einsenden, lesen Sie bitte aufmerksam die folgenden Punkte durch. Vielfach löst sich damit das Problem und Sie ersparen sich Ärger und Umtriebe.

- 1. Betriebstaste 1 schaltet Gerät nicht ein.
 - Netzschalter O-I seitlich ist nicht eingeschaltet.
 - Gerät ist nicht richtig angeschlossen, bzw. Sicherung überprüfen.
- 2. Kontrollanzeige riangle blinkt.
 - Brüheinheit ist nicht richtig eingesetzt oder Türe nicht richtig geschlossen – überprüfen!

Wenn die Kontrollanzeige \triangle zusammen mit einer Zahl auf der Programmieranzeige aufleuchtet.

- Eine Störung ist aufgetreten, die nur durch den SOLIS Kundendienst oder einen autorisierten Fachmann behoben werden kann.
- 3. Kontrollanzeigen leuchten/blinken.
 - Bitte unter Anzeigen-Erläuterung nachschauen
- 4. Pumpe verursacht laute Geräusche und/oder die Kontrollanzeige \boxtimes leuchtet.
 - Wassertank ist nicht richtig eingesetzt, im System ist Luft.
 Wassertank richtig einsetzen und Gerät entlüften indem Sie den Drehknopf für Heisswasser/Dampf auf die Position Heisswasser stellen bis ein ruhiger Wasserstrahl austritt. Dann Drehknopf

wieder schliessen – die Kontrollanzeige erlischt beim Drücken einer Bezugstaste für Kaffee. **Hinweis:** Es ist normal, wenn während dem Betrieb gelegentlich die Wasserpumpe selbstständig anläuft, sie füllt automatisch immer wieder das System.

5. Kaffee hat keinen Schaum.

- ungeeignete Kaffeemischung oder Kaffee ist nicht mehr frisch.
- Kaffeemahlmenge ist zu klein eingestellt.
- Tassen zu kalt. Vorwärmen.
- Die richtige Betriebstemperatur wurde nicht abgewartet.
- Temperaturen zu tief. Temperaturen neu programmieren.
- Mahlung zu grob.

6. Dampfdüse/Heisswasserdüse ist verstopft.

- Austrittsöffnung der Düse ist verstopft. Mit dünner Nadel reinigen.

7. Brüheinheit kann nicht herausgezogen werden bzw. nicht mehr eingesetzt werden.

- Brüheinheit ist nicht in Grundstellung. Servicetüre schliessen und Gerät einschalten.
- Die Brüheinheit beim Einsetzen mit dem integrierten Hebel nachregulieren, da vermutlich unabsichtlich verstellt.

8. Gerät reagiert nicht auf Knopfdruck, obwohl eingeschaltet.

- Temperatur ist beim erstmaligen Aufheizen noch nicht erreicht.
- Das automatische Spülprogramm ist noch nicht beendet, die Anzeige

 eleuchtet.
- Eine Kontrollanzeige gemäss Anzeigen-Erläuterung leuchtet, Mangel beheben.

Sollte sich das Problem trotz Überprüfung dieser Punkte nicht lösen lassen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an Solis, wir helfen Ihnen gerne.

Unsere Hotline: Tel. 01/874 64 14 (nur für die Schweiz)

15.0 Service- und Unterhaltsarbeiten

Bedingung für ein einwandfreies Funktionieren ist die regelmässige Reinigung und Entkalkung des Gerätes gemäss unseren Empfehlungen. Trotz bester Pflege unterliegt allerdings jede Espressomaschine nach intensivem und längerem Gebrauch einer natürlichen Abnützung. Eine regelmässige Kontrolle im SOLIS Servicecenter oder einer autorisierten Solis-Servicestelle verlängert die Lebensdauer Ihres Gerätes und sichert die Qualität des Kaffeeresultates.

Zuständigkeit für die Schweiz im Falle einer Reparatur:

SOLIS PRODUZIONE SA, Kundendienst, Centro SOLIS, 6850 Mendrisio Tel. 091/646 16 65 / 646 81 36. Fax 091/646 03 62

Für alle anderen Länder in denen SOLIS-Artikel vertrieben werden gilt im Falle einer Reparatur:

Einsenden an die auf dem Garantieschein aufgeführten SOLIS Kundendienszentrale der entsprechenden SOLIS Landes-Niederlassungen.

Achtung: Gemäss unseren Garantiebestimmungen, darf der Service ausschliesslich durch den Solis Kundendienst oder durch autorisierte Solis-Servicestellen ausgeführt werden. Verwenden Sie hierzu das spezielle SOLIS Serviceauftrags-Formular.

16.0 Tips und Wissenswertes zum Kaffee

Ein gutes Kaffeeresultat hängt nicht allein vom Gerät ab, sondern ist abhängig vom Wasser, der Kaffeesorte, Mahlung, Temperatur usw.

Beachten Sie insbesondere die folgenden Tipps:

- Verwenden Sie stets frischen Kaffee und dunklere Röstungen.
 Zum Beispiel die Kaffeemischungen von SOLIS, die speziell für Espressomaschinen geeignet sind.
- Der Kaffee wird am besten kühl in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt.
- Fliesst der Kaffee zu schnell oder zu langsam aus, so liegt es meistens am falschen Mahlgrad.

Kaffee fliesst zu schnell: Mahlgrad auf eine tiefere Zahl stellen z. B. Pos. 2

Kaffee fliesst zu langsam: Mahlgrad auf eine höhere Zahl stellen z.B. Pos. 5

Empfohlene Einstellung: Werkseinstellung 3–4
Wichtig: Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk verstellen.

Kaffee schmeckt am besten aus vorgewärmten Tassen.
 Beachten Sie hierzu Absatz 11.0.

17.0 Empfohlenes Zubehör

Um Ihnen die Wartung und Bedienung Ihrer SOLIS MASTER TOP zu erleichtern, empfehlen wir:

Wasserfilter SOLIS AQUA-SELECT. Hilft Ihnen die Wasserhärte zu reduzieren und damit einer frühzeitigen Verkalkung vorzubeugen.

Reinigungstabletten SOLIS SOLITABS

Eignen sich speziell zur Reinigung von Kaffeemaschinen. Entfernen wirkungsvoll Kaffeefett und Rückstände und sorgen bei regelmässiger Anwendung für ein einwandfreies Kaffeeresultat. CH-Giftklassenfrei.

Entkalkungsmittel SOLIS SOLIPOL. Eignet sich speziell für das schonende Entkalken von Espressomaschinen.







CAFE SOLIS Kaffeemischungen.

Verschiedene, ausgewählt exklusive Mischungen – speziell abgestimmt für Espressomaschinen – garantieren ein gutes Kaffeeresultat.



SOLIS Vorratsdose. Speziell geeignet zum Aufbewahren der angefangenen Kaffeepackungen.

In der Schweiz finden Sie dieses abgestimmte Zubehör im Fachgeschäft, Fachmarkt und Warenhaus oder direkt bei SOLIS MAIL SA, 6850 Mendrisio Tel. 091/646 80 51, Fax 091/646 25 32



In allen anderen Ländern, in denen SOLIS-Artikel vertrieben werden, ebenfalls im Handel oder direkt bei den entsprechenden SOLIS-Niederlassungen. Beachten Sie hierfür die auf dem Garantieschein aufgeführten Adressen der Solis-Niederlassungen.

18.0 Technische Daten

Spannung: 230 V (USA: 115 V)

Leistung: 2200 Watt (2 separate Heizsysteme)

Wasserbehälter: 2,4 Liter

Masse: BxHxT 310x415x395 mm inkl. Drehring

Kabel: 1,1 m Gewicht 1 5,7 kg

Sicherheitsprüfungen: SEV und internationale Prüfzeichen



Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie der EG (89/336/EWG) gemäss separater Konformitätserklärung.